



Generelle sikkerhetsbestemmelser:

1. Stå ikke under hengende last
2. Bruk nødvendig verneutstyr
3. Maks. last må aldri overskrides
4. Produktets anvendelsesområde må overholdes
5. Inspiser visuelt for rust, bulker eller sprekke-dannelser regelmessig og minst en gang pr. måned. Løfteanordninger skal kontrolleres med sprekk-indikasjonsspray.
6. Produktene er underlagt EU's maskindirektivs regelverk og årskontroll utføres av sertifisert organ.

Hev- og senkbar flakvogn

Modell:	INSTANT hev- og senkbar flakvogn
Varenummer:	32-2125
Advarsel:	Maks. last 1500kg.

Anvendelse:

Spesielt godt egnet for transport av gipsplater i kombinasjon med våre gipsbukker. Husk å vippe opp de nedfelte lasteklosser i vognens plan før lasting. Vognen heves ved å pumpe drag opp og ned og senkes ved å klemme inn hendel på drag. Brems på hjul ved å skyve drag helt ned. 4-hjuls sving.

Vedlikehold:

Følgende skal kontrolleres jevnlig:

1. At vitale funksjoner fungerer normalt. Eventuelle løse skruer/bolter etterstrammes.
2. Kontroller lufttrykk i hjul hvis ikke utstyrt med punkteringsfrie hjul.
3. Visuell inspeksjon med tanke på synlige skader som kan skade konstruksjonen.

Dersom tvil, ta enheten ut av arbeid.

