



MANUAL

360° LED WORK LIGHT 18V

Brugermanual (Dansk)

Blue Electric 360° LED arbejdslampe

Sikkerhedsinformation

- Monter et matchende 18V Power-tool-batterifæstet. Afhængigt af batterifabrikat monteres adapter mellem lampe og batteri
- Kapslingsklasse IP20.
- Bær kun arbejdslampen i hånden eller ved at holde på begge sider af lampens base.
- Stil altid arbejdslampen på et ikke-brændbart underlag.
- Placer ikke lampen, hvor den er i risiko for at blive ramt.
- Anvend ikke arbejdslampen, hvis den på nogen måde er beskadiget.
- Service må kun udføres af en autoriseret elektriker.

Vedligeholdelse



- Aftør forsigtigt arbejdslampen med en tør klud for at sikre en god lys- og varmeafgivelse.

Brugervejledning

- Fold arbejdslampens ben ud ved at løsne omløberen (C) og klappe benene ud.
- Når benene er i den ønskede position, strammes omløberen.
- Tilslut arbejdslampen til en egnet strømkilde.
- Arbejdslampens USB-A/-C udtag kan anvendes til opladning af mobile enheder som f.eks. mobiltelefon.
- Afmonter batteriet og adapteren, når arbejdslampen ikke anvendes.
- Oplad batteriet iht. producentens anvisninger.

Konfiguration

- A. Bærehåndtag
- B. Skærm
- C. Omløber
- D. Bærehåndtag
- E. Kontakt (Off / 25 / 50 / 100%)
- F. USB-A/-C 5V/2A-udtag
- G. Batterifæste
- H. Ben



Effekt	Spænding	Udtag	Lysindstillinger	IP	Lumen	Farvetemperatur
80 Watt	18V	USB-A/-C 5V/2A	Off / 25 / 50 / 100%	IP20	10.000	4.000 K

Brugermanual (Svenska)


Blue Electric 360° LED-arbetslampan

Säkerhetsinformation

- Montera ett passande 18V elverktyg i batterifästet. Beroende på batterifabrikat monteras en adapter mellan lampan och batteriet
- Skyddsklass IP20.
- Bär endast arbetslampan i handtaget eller genom att hålla i båda sidorna av lampans fot.
- Placera alltid arbetslampan på ett icke brännbart underlag.
- Placera inte lampan så att den riskerar att bli träffad av något.
- Använd inte arbetslampan om den är skadad på något sätt.
- Service får endast utföras av en auktoriserad elektriker.

Underhåll

- Torka försiktigt av arbetslampan med en torr trasa för att säkerställa god ljus- och värmeeffekt.




Bruksanvisning

- Fäll ut arbetslampans ben genom att lossa mutter (C) och fäll ut benen.
- Dra åt muttern när benen är i önskat läge.
- Anslut arbetslampan till en lämplig strömkälla.
- Arbetslampans USB-A/C-uttag kan användas för att ladda mobila enheter som mobiltelefoner.
- Ta ur batteriet och adaptern när arbetslampan inte används.
- Ladda batteriet enligt tillverkarens anvisningar.

Konfiguration

- A. Bärhandtag
- B. Skärm
- C. Mutter
- D. Bärhandtag
- E. Omkopplare (Av / 25 / 50 / 100%)
- F. USB-A/C 5V/2A-uttag
- G. Batterifäste
- H. Ben



Ström	Spänning	Uttag	Ljuställningar	IP	Lumen	Färgtemperatur
80 watt	18V	USB-A/-C 5V/2A	Av / 25 / 50 /100%	IP20	10,000	4,000 K

Brukerhåndbok (Norsk)




Blue Electric 360° Led-arbeidslampe

Sikkerhetsinformasjon

- Monter et matchende 18V elektroverktøy i batterifestet. Avhengig av batterifabrikat installeres det en adapter mellom lyset og batteriet
- Beskyttelsesklasse IP20.
- Bær arbeidslampe kun i håndtaket eller ved å holde i begge sider av lampens sokkel.
- Plasser alltid arbeidslampe på et ikke-brennbart underlag.
- Ikke plasser lampen på et sted der det er fare for at den kan bli påkjørt.
- Ikke bruk arbeidslampe hvis det er skadet på noen måte.
- Service må kun utføres av en autorisert elektriker.

Vedlikehold

- Tørk forsiktig av arbeidslampe med en tørr klut for å sikre god lys- og varmeeffekt.




Brukerveiledning

- Brett ut arbeidslampe ben ved å løsne mutteren (C) og brette ut bena.
- Når bena er i ønsket posisjon, strammer du mutteren.
- Koble arbeidslampe til en egnet strømkilde.
- Arbeidslampe USB-A/C-kontakt kan brukes til å lade mobile enheter, for eksempel mobiltelefoner.
- Ta ut batteriet og adapteren når arbeidslyset ikke er i bruk.
- Lad batteriet i henhold til produsentens instruksjoner.

Konfigurasjon

- A. Bærehåndtak
- B. Skjerm
- C. Mutter
- D. Bærehåndtak
- E. Bryter (Av / 25 / 50 / 100%)
- F. USB-A/-C 5V/2A-kontakt
- G. Batterifeste
- H. Ben



Strøm	Spenning	Stikkontakt	Lysinnstillinger	IP	Lumen	Fargetemperatur
80 watt	18 V	USB-A/-C 5V/2A	Av / 25 / 50 /100%	IP20	10,000	4,000K

Käyttöohje (suomi)




Blue Electric 360° LED-työvalo

Turvallisuustiedot

- Kiinnitä sopiva 18 V:n sähkötyökalu akun kiinnikkeeseen. Valaisimen ja akun väliin asennetaan akun merkistä riippuen sovitin.
- Suojausluokka IP20.
- Kuljeta työvalaisinta vain kahvasta tai pitämällä kiinni valaisimen jalustan molemmista sivuista.
- Aseta työvalaisin aina palamattomalle pinnalle.
- Älä sijoita valaisinta paikkaan, jossa se voi kolhiintua.
- Älä käytä työvaloa, jos se on vahingoittunut millään tavalla.
- Huollon saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Huolto

- Pyyhi työvalo varovasti kuivalla liinalla varmistaaksesi hyvän valon- ja lämmöntuoton.




Käyttäjän opas

- Avaa työvalaisimen jalat löysäämällä mutteri (C) ja taittamalla jalat esiin.
- Kun jalat ovat halutussa asennossa, kiristä mutteri.
- Kytke työvalo sopivaan virtalähteeseen.
- Työvalaisimen USB-A/C-liitäntää voidaan käyttää mobiililaitteiden, kuten matkapuhelinten, lataamiseen.
- Poista akku ja sovitin, kun työvalo ei ole käytössä.
- Lataa akku valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kokoonpano

- A. Kantokahva
- B. Näyttö
- C. Mutteri
- D. Kantokahva
- E. Kytin (Pois päältä / 25 / 50 / 100 %)
- F. USB-A/-C 5V/2A-liitäntä
- G. Akun kiinnike
- H. Jalka



Teho	Jännite	Liitäntä	Valoasetukset	IP-luokka	Lumen	Värin lämpötila
80 wattia	18V	USB-A/-C 5V/2A	Pois päältä / 25 / 50 / 100 %	IP20	10 000	4 000 K

Notendahandbók (Íslenska)



Blue Electric 360° Led-Vinnuljós

Öryggisupplýsingar

- Festið samsvarandi 18V rafmagnsverkfæri í rafhlöðufestinguna. Millistykki er sett upp á milli ljóssins og rafhlöðunnar, í samræmi við gerð rafhlöðunnar.
- Verndarflokkur IP20.
- Berið vinnuljósið aðeins með því að halda í handfangið eða með því að halda í báða fætur ljóssins
- Setjið vinnuljósið alltaf á óeldfimt yfirborð.
- Ekki setja ljósið þar sem hættu er á að það verði fyrir höggi.
- Ekki nota vinnuljósið ef það er skemmt á einhvern hátt.
- Viðhald má aðeins framkvæma af viðurkenndum rafvirkja.

Viðhald



- Þurrkaðu vinnuljósið varlega með þurrum klút til að tryggja góða birtu og hita.

Notkunar leiðbeiningar

- Opnaðu vinnuljósið með því að losa um skrúfuna (C) og taka fæturna í sundur.
- Þegar fæturnir eru í þeirri stöðu sem óskað er eftir skaltu herða skrúfuna.
- Tengdu vinnuljósið við viðeigandi aflgjafa.
- Hægt er að nota USB-A/C innstunguna á vinnuljósinu til að hlaða tæki, t.d. farsíma.
- Fjarlægjið rafhlöðuna og millistykkið þegar vinnuljósið er ekki í notkun.
- Hlaðið rafhlöðuna samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.

Stillingar

- A. Búrðarhandfang
- B. Skjár
- C. Bolti
- D. Búrðarhandfang
- E. Rofi (Slökkt / 25 / 50 / 100%)
- F. USB-A/-C 5V/2A tengi
- G. Rafhlöðufesting
- H. Fótur



Styrkur	Spenna	Innstunga	LJÓSASTILLINGAR	IP	Lúmen	Lita hitastig
80 vött	18V	USB-A/-C 5V/2A	Slökkt / 25 / 50 / 100%	IP20	10,000	4.000 þúsund

Usermanual (English)




Blue Electric 360° Led-Work Light

Safety information

- Mount a matching 18V Power tool in the battery mount. Depending on the battery make, an adapter is installed between the light and battery
- Protection class IP20.
- Only carry the work light by the handle or by holding both sides of the light's base.
- Always place the work light on a non-combustible surface.
- Do not place the light where it is at risk of being hit.
- Do not use the work light if it is damaged in any way.
- Servicing may only be performed by an authorised electrician.

Maintenance

- Gently wipe the work light with a dry cloth to ensure good light and heat output.




User guide

- Unfold the work light legs by loosening the nut (C) and folding out the legs.
- When the legs are in the desired position, tighten the nut.
- Connect the work light to a suitable power source.
- The work light's USB-A/C socket can be used to charge mobile devices such as mobile phones.
- Remove the battery and adapter when the work light is not in use.
- Charge the battery according to the manufacturer's instructions.

Configuration

- A. Carrying handle
- B. Screen
- C. Nut
- D. Carrying handle
- E. Switch (Off / 25 / 50 / 100%)
- F. USB-A/-C 5V/2A socket
- G. Battery mount
- H. Leg



Power	Voltage	Socket	Light settings	IP	Lumen	Colour temperature
80 watts	18V	USB-A/-C 5V/2A	Off / 25 / 50 / 100%	IP20	10,000	4,000 K

Bedienungsanleitung (Deutsch)


Blue Electric 360° Led-arbeitsleuchte

Informationen zur Sicherheit

- Bringen Sie ein passendes 18-V-Elektrowerkzeug in der Akkuhalterung an. Je nach Akkufabrikat wird ein Adapter zwischen Leuchte und Akku eingebaut
- Schutzklasse IP20.
- Tragen Sie die Arbeitsleuchte nur am Griff oder indem Sie beide Seiten des Leuchtenfußes festhalten.
- Legen Sie die Arbeitsleuchte immer auf eine nicht brennbare Unterlage.
- Stellen Sie die Leuchte nicht an einem Ort auf, an dem die Gefahr besteht, dass sie gestoßen wird.
- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Die Wartung darf nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Wartung

- Wischen Sie die Arbeitsleuchte vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab, um eine gute Licht- und Wärmeleistung zu gewährleisten.




Benutzerhandbuch

- Klappen Sie die Beine der Arbeitsleuchte aus, indem Sie die Mutter (C) lösen und die Beine ausklappen.
- Wenn sich die Beine in der gewünschten Position befinden, ziehen Sie die Mutter fest.
- Schließen Sie die Arbeitsleuchte an eine geeignete Stromquelle an.
- Die USB-A/C-Buchse der Arbeitsleuchte kann zum Aufladen von mobilen Geräten wie z. B. Mobiltelefonen verwendet werden.
- Entfernen Sie den Akku und den Adapter, wenn die Arbeitsleuchte nicht benutzt wird.
- Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.

Konfiguration

- A. Tragegriff
- B. Bildschirm
- C. Mutter
- D. Tragegriff
- E. Schalter (Aus / 25 / 50 / 100%)
- F. USB-A/-C 5V/2A-Buchse
- G. Akkuhalterung
- H. Ständer



Strom	Spannung	Steckdose	Lichteinstellungen	Ip	Lumen	Farbtemperatur
80 Watt	18 V	Usb-a/-c 5 v / 2 a	Aus / 25 / 50 / 100%	Ip20	10,000	4,000 K

Manual de usuario (español)




Blue Electric 360° Luz De Trabajo Led

Información de seguridad

- Monte una herramienta eléctrica de 18 V adecuada en el soporte de la batería. Dependiendo de la marca de la batería, se instala un adaptador entre la luz y la batería
- Clase de protección IP20.
- Solo transporta la linterna de trabajo por el asa o sujetándola por ambos lados de la base de la linterna.
- Coloca siempre el foco de trabajo sobre una superficie que no se pueda quemar.
- No coloques la luz en un lugar donde corra el riesgo de ser golpeada.
- No utilices la luz de trabajo si está dañada de algún modo.
- El mantenimiento solo puede ser realizado por un electricista autorizado.

Mantenimiento

- Limpie suavemente el foco de trabajo con un paño seco para garantizar una buena potencia luminosa y calorífica.




Guía del usuario

- Despliega las patas de la luz de trabajo aflojando la tuerca (C) y doblando las patas.
- Cuando las patas estén en la posición deseada, aprieta la tuerca.
- Conecta la luz de trabajo a una fuente de alimentación adecuada.
- La toma USB-A/C de la luz de trabajo puede utilizarse para cargar dispositivos móviles, como teléfonos móviles.
- Retira la batería y el adaptador cuando la luz de trabajo no esté en uso.
- Carga la batería según las instrucciones del fabricante.

Configuración

- A. Asa de transporte
- B. Pantalla
- C. Tuerca
- D. Asa de transporte
- E. Interruptor (Apagado / 25 / 50 / 100%)
- F. Toma USB-A/-C 5V/2A
- G. Soporte de batería
- H. Pierna



Potencia	Voltaje	Enchufe	Configuración de la luz	IP	Lumen	Temperatura de color
80 vatios	18V	USB-A/-C 5V/2A	Apagado / 25 / 50 / 100%	IP20	10,000	4,000 K

Manuel d'utilisation (français)




Projecteur de chantier à LED Blue Electric 360°

Informations de sécurité

- Reliez un outil électrique 18 V compatible dans le support de batterie prévu à cet effet. Selon la marque de la batterie, l'utilisation d'un adaptateur entre le projecteur et la batterie peut être nécessaire.
- Indice de protection IP20.
- Ne portez le projecteur de chantier que par la poignée ou en tenant les deux côtés de la base du projecteur.
- Placez toujours le projecteur sur une surface non combustible.
- Ne placez pas le projecteur dans un endroit où il risquerait d'être heurté.
- N'utilisez pas le projecteur de chantier si celui-ci est endommagé de quelque manière que ce soit.
- L'entretien et les réparations doivent être effectués exclusivement par un électricien agréé.

Entretien

- Essuyez délicatement le projecteur de chantier avec un chiffon sec pour garantir un rendement lumineux optimal et une dissipation thermique efficace.




Guide de l'utilisateur

- Déployez les pieds du projecteur de chantier en desserrant l'écrou (C) et en dépliant les pieds.
- Lorsque les pieds sont dans la position souhaitée, resserrez l'écrou.
- Branchez le projecteur de chantier à une source d'alimentation appropriée.
- La prise USB-A/C intégrée au projecteur peut être utilisée pour recharger des appareils mobiles tels que des téléphones portables.
- Retirez la batterie et l'adaptateur lorsque le projecteur n'est pas utilisé.
- Rechargez la batterie conformément aux instructions du fabricant.

Configuration

- A. Poignée de transport
- B. Écran
- C. Écrou
- D. Poignée de transport
- E. Interrupteur (Arrêt / 25 / 50 / 100%)
- F. Prise USB-A/-C 5V/2A
- G. Support de batterie
- H. Pied de support
- I. Puissance



Puissance	Tension	Prise	Paramètres d'éclairage	IP	Lumen	Température de couleur
80 watts	18V	USB-A/-C 5V/2A	Apagado / 25 / 50 / 100%	IP20	10,000	4,000 K

Correct disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



DECLARATION OF CONFORMITY

DVA A/S hereby declares that the following products:
DVA A/S erklærer herved at følgende produkter:

Designation:	Blue Electric 360° work light
Reference no.:	46204

Complies with the following directives:
er i overensstemmelse med følgende direktiver:

European Directive	European Standard No.
2014/35EU RoHS 2011/65/EU REACH	EN60598-1:2021+AMD11:2022; EN60598-2-4:2018; EN62493:2015+A1:2022

28. 05. 2025

Ruben Jørgensen
HSEQ Responsible

Import EU:
DVA A/S Meterbuen 26-28, 2740 Skovlunde info@dva.dk +45 70 234 239 www.dva.dk

INCL. ADAPTERS FOR:
BOSCH
DEWALT
FESTOOL
FLEX
MAKITA
MILWAUKEE



18V WORK LIGHT ADAPTERS		
BRAND	ART. NO.	EAN
Makita	24875	5711804024875
Bosch	24882	5711804024882
Metabo*	24899	5711804024899
Milwaukee/Dewalt	24905	5711804024905
Flex	24912	5711804024912
Festool	24913	5711804044859

